



Koblingsskjema for Lumen relè

Lumen Alert Bryterpanel er designet for å kunne være 100% universal. Den er enkel å montere, og kan brukes på alle typer kjøretøy og utstyr.

Funksjoner for Pin:

- **86:** Styrestrøm 12/24 volt (Input, Positiv +)
- **85:** Jording til rele (Input, Jord -)
- **30:** Strøm fra batteri via sikring 12v/24v (Input, Positiv +)
- **87:** Kobles til lampe/ekstralys (Output, Positiv +)

Hvordan koble Lumen relè :

